

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Haar- und Bartschneiders, mit dem Sie schnell und einfach Ihre Haare kürzen können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Haar- und Bartschneider optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Haar- und Bartschneider
- Ladekabel
- Scheraufsatz
- Bedienungsanleitung

Hinweise bei Geräten mit Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

Akku laden



HINWEIS:

Bevor Sie den Haar- und Bartschneider das erste Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen. Laden Sie den Akku einmal vollständig auf, bevor Sie das Gerät verwenden.

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss am Griff des Haar- und Bartschneiders und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
Die rote LED am Griff leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Haar- und Bartschneider geladen wird. Sobald der Akku voll geladen ist, erlischt die LED.
Wenn die Leistung des Haar- und Bartschneiders nachlässt, müssen Sie den Akku erneut aufladen.



HINWEIS:

Eine vollständige Akkuladung benötigt ca. 8 Stunden.

Verwendung

1. Stellen Sie die gewünschte Bartlänge ein, indem Sie den silbernen Ring zur entsprechenden Einstellung drehen (0,5 bis 2,5 mm). Verwenden Sie gegebenenfalls den Scheraufsatz, um längere Haare und Bärte zu kürzen.
2. Schalten Sie den Haar- und Bartschneider ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben schieben (Position **ON**).
3. Führen Sie den Haar- und Bartschneider in gleichmäßigem Winkel über die zu schneidende Stelle. Achten Sie hierbei darauf, sich an den Klingen nicht zu verletzen.
4. Schieben Sie nach dem Schneiden den Ein/Aus-Schalter wieder nach unten (Position **OFF**).

Reinigung



ACHTUNG!

Reinigen Sie den Haar- und Bartschneider niemals, solange dieser noch mit einer Steckdose verbunden ist!

Nach jeder Verwendung sollten Sie den Haar- und Bartschneider reinigen. Entfernen Sie Haarreste im Scherkopf mit einer weichen Bürste. Gegebenenfalls können Sie das Gehäuse des Geräts mit einem angefeuchteten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel abwischen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen des Gerätes kommt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4905 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.11.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4905 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette tondeuse à cheveux et barbe qui vous permettra d'entretenir votre coiffure et la pilosité de votre visage sans aucune contrainte.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tondeuse à cheveux et barbe
- Câble de chargement
- Tête de tondeuse
- Mode d'emploi

Notes sur les appareils à alimentation électrique

Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Par conséquent :

- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégé contre les éc-laboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Charger la batterie



NOTE :

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, vous devez recharger la batterie. Chargez la batterie une fois totalement avant d'utiliser l'appareil.

Branchez le câble de chargement à la prise correspondante située sur le manche de la tondeuse, puis branchez la fiche d'alimentation à une prise murale. La LED rouge sur la manche s'allume pour indiquer que la tondeuse est en

train d'être chargée. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.

Lorsque les performances de la tondeuse faiblissent, vous devez recharger la batterie.



NOTE :

Un chargement complet de la batterie dure environ 8 heures.

Utilisation

1. Réglez la longueur de barbe souhaitée ; tournez pour cela l'anneau argenté vers le réglage correspondant (0,5 à 2,5 mm). Vous pouvez également utiliser la tête de tondeuse pour raccourcir des cheveux ou barbes plus longs.
2. Pour allumer la tondeuse, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le haut (position ON).
3. Déplacez la tondeuse sur la surface à tondre, en conservant un angle régulier. Ce faisant, faites attention à ne pas vous blesser avec les lames.
4. Après utilisation, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le bas (position OFF).

Nettoyage



ATTENTION !

Ne nettoyez jamais la tondeuse tant qu'elle est encore branchée à une prise secteur !

Il est conseillé de nettoyer la tondeuse à barbe et cheveux après chaque utilisation. Retirez les résidus de cheveux et poils avec une brosse souple. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et un peu de produit nettoyant doux. N'utilisez pas de détergents agressifs et veillez à ce qu'aucun élément humide ne s'introduise dans les ouvertures de l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4905 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.11.2012